


ASJ05-25

S1J-FF05-25

فرز انگشتی گلو بلند

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.



نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

(برای همه ابزارهای برقی)

⚠ هشدار! خواندن و درک همه دستورالعمل ها.

عدم پیروی کامل از دستورالعملهای ذکر شده در زیر ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا آسیب جدی به کاربر شود.

هشدارها و دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید.

اصطلاح “ابزار برقی” شامل تمامی ابزارهایی که به وسیله کابل و سیم کار می کنند و همچنین ابزارهای شارژی که با باتری کار می کنند می باشد.

ایمنی محل کار

۱. محل کار باید کاملاً تمیز و دارای نور کافی باشد. عدم نور کافی و نامرتب بودن محل کار باعث افزایش سوانح می شود.

۲. در مکان هایی که خطر آتش سوزی بالایی دارند با ابزارهای برقی کار نکنید، مانند کار در کنار مایعات قابل اشتعال، گازها و گرد و غبار. ابزارهای برقی در هنگام کار جرقه تولید می کنند که ممکن است باعث اشتعال مواد آتش زا شود.

۳. در هنگام کار با ابزارهای برقی کودکان و افراد متفرقه را از محل کار دور نگه دارید. عدم تمرکز و حواس پرتی باعث از دست دادن کنترل و بروز حادثه می شود.

ایمنی برق

۴. دو شاخه و پریز باید با همدیگر مطابقت داشته باشند. هرگز دو شاخه را دستکاری نکنید. هرگز از مبدل های غیراستاندارد استفاده نکنید. سالم بودن دو شاخه و مطابقت داشتن با پریز باعث کاهش خطر برق گرفتگی می شود.

۵. از تماس بدن با سطح زمین یا سطوح رسانا جدا خودداری نمایید، مانند: لوله های فلزی، رادیاتورها، پروفیل ها، یخچال و فریزرها. تماس داشتن با سطوح رسانا و سطح زمین خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

۶. ابزارهای برقی را در معرض باران، آب و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب و رطوبت به دستگاه باعث افزایش خطر برق گرفتگی می شود.

۷. از کابل دستگاه استفاده غیر اصولی نکنید. از کابل برای حمل دستگاه یا کشیدن دو شاخه از پریز استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، اجسام تیز و برنده و یا قسمت های متحرک دستگاه

دور نگه دارید. خرابی کابل باعث افزایش خطر برق گرفتگی می شود.

۸. هنگام استفاده از دستگاه در محلی غیر از کارگاه حتماً از سیمهای رابط استاندارد همراه با پریز استفاده نمایید. اتصال غیر استاندارد به برق باعث افزایش خطر برق گرفتگی می شود.
۹. اگر کار در محیطی مرطوب اجتناب نپذیر است از دستگاه محافظ کاهش جریان استفاده نمایید. (RCD) استفاده از دستگاه RCD باعث کاهش خطر برق گرفتگی می شود.
- نکته: اصطلاح دستگاه “محافظ کاهش جریان” (RCD) ممکن است با نامهای دیگر مانند (GFCL) دستگاه اتصال زمین (ارت) یا (ELCB) دستگاه محافظ اتصال کوتاه خوانده شود.

نکات ایمنی شخصی

۱۰. هنگام کار با ابزارهای برقی باید کاملاً هوشیار، با تمرکز کامل و با آگاهی کامل نسبت به دستگاه و کار باشید. در هنگام خستگی یا زمانی که تحت تاثیر مواد دارویی، الکلی یا تحت درمان هستید با ابزارهای برقی کار نکنید.
۱۱. از تجهیزات ایمنی استفاده نمایید. همیشه از عینک های ایمنی استفاده نمایید. تجهیزات ایمنی شامل: ماسک دهان و بینی، کفش ایمنی عایق، کلاه ایمنی، گوشی محافظ می باشد. استفاده به جا از این وسایل باعث کاهش آسیب دیدگی های شخصی می شود.
۱۲. از روشن شدن تصادفی دستگاه جلوگیری نمایید. قبل از به برق یا به باطری وصل کردن دستگاه مطمئن شوید کلید در حالت خاموش “OFF” باشد، همچنین قبل از حمل یا بلند کردن دستگاه. در هنگام حمل دستگاه انگشت خود را روی کلید قرار ندهید. این عمل باعث افزایش خطرات می شود.
۱۳. قبل از روشن کردن دستگاه تمامی آچارها یا ابزار تنظیم را از دستگاه جدا کنید. وجود آچار بر روی قطعات متحرک دستگاه در هنگام روشن شدن باعث مدمه زدن به شخص کاربر می شود.
۱۴. تعادل خود را حفظ کنید. همیشه جای پای مناسب را پیدا کنید. عدم تعادل باعث از دست دادن کنترل ابزار برقی و بروز حادثه می شود.
۱۵. لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباسهای باز و مندرس و جواهرات خودداری نمایید. لباس، مو و دستکش خود را از قطعات متحرک دور نگه دارید.
۱۶. اگر دستگاه دارای لوله و اتصالات برای جمع آوری گرد و غبار می باشد، اطمینان حاصل کنید که آنها را به درستی نصب کرده اید. استفاده از وسایلی که گرد و غبار را جمع آوری می کنند باعث کاهش خطرات می شود.

ایمنی و استفاده از لوازم جانبی

۱۷. به دستگاه فشار بیش از اندازه وارد نکنید. ابزار مناسب با کار خود را انتخاب کنید. انتخاب ابزار مناسب باعث می شود کار بهتر، سریعتر و ایمن تر انجام شود چرا که هر ابزاری برای رنج کاری متفاوتی طراحی شده است.

۱۸. از ابزارهای برقی هنگامی که کلید آنها خراب است استفاده نکنید. ابزار برقی که نتوان آن را با کلید کنترل کرد بسیار خطرناک می باشد و حتما باید تعمیر شود.

۱۹. قبل از هرگونه تنظیم، تعویض متعلقات یا انبار کردن دستگاه حتما دوشاخه را از پریز یا باتری را از آن جدا کنید. این اقدامات ایمنی پیشگیرانه باعث کاهش خطراتی می شوند که به صورت تصادفی اتفاق می افتد.

۲۰. دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید و به افرادی که آشنایی با کار و ابزار ندارند و از دستورالعمل های مربوط به دستگاه آگاهی ندارند اجازه کار با ابزار برقی را ندهید. ابزار برقی در دست فردی که آموزش ندیده است وسیله بسیار خطرناکی می باشد.

۲۱. نگهداری و رسیدگی به ابزار برقی. قطعات متحرک دستگاه را همیشه از نظر بالانس بودن، درست نصب شدن و شکستگی نداشتن بررسی کنید. چرا که این قطعات در نحوه کارکرد دستگاه اثر زیادی دارند. بسیاری از حوادث در اثر عدم حفظ و نگهداری مناسب دستگاه اتفاق می افتد.

۲۲. از متعلقات تیز، تمیز و سالم استفاده نمایید. لوازم جانبی سالم، تیز و تمیز باعث بهتر انجام شدن کار، کنترل راحت تر دستگاه و کمتر فشار آمدن به دستگاه می شود.

۲۳. لوازم جانبی ابزار برقی مانند مته، تیغه و غیره باید مناسب دستگاه و کار مورد نظر انتخاب شوند. استفاده از لوازم جانبی نامناسب بر روی ابزارهای برقی باعث افزایش خطرات می شود.

سرویس و تعمیر

۲۴. دستگاه فقط باید توسط افراد آموزش دیده و مجرب باز، تعمیر و سرویس شود و حتما از قطعات یکدی امل استفاده شود. تنها در این صورت می توان از ایمنی دستگاه بعد از تعمیرات مطمئن شد.

هشدار در مورد ولتاژ

دقت نمایید ولتاژ نوشته شده روی دستگاه با ولتاژ محل کار شما برابر باشد. ولتاژ بالاتر باعث مدمات شدید به کاربر و دستگاه می شود. همچنین ولتاژ پایین تر باعث سوختن موتور و سیم پیچی دستگاه می شود. اگر در مورد ولتاژ محل کار مطمئن نیستید هرگز دستگاه را به برق وصل نکنید و از افراد مجرب و آموزش دیده کمک بخواهید.

مشخصات فنی

۴۰۰ W	قدرت (توان دستگاه)
۹۰۰۰-۲۶۷۰۰ r/min	سرعت آزاد (دور در دقیقه)
ϕ ۲۵ mm	حداکثر قطر تیغه
۶ mm	حداکثر قطر کولت
۱ / ۶ kg	وزن خالص

✱ به دلیل اجرای مستمر برنامه های تحقیق و توسعه، امکان دارد مشخصات فنی ذکر شده بدون اعلام قبلی تغییر یابند.

نکات ایمنی

۱. تنها از تیغه هایی استفاده کنید که سرعت کار با آنها برابر یا بالاتر از سرعت دستگاه باشد.
۲. تیغه ها را قبل از استفاده کاملاً بررسی کنید. هرگز از تیغه های معیوب، ترک خورده، شکسته و لب پر استفاده نکنید و سریعاً آن ها را تعویض کنید. قبل از شروع به کار، دستگاه را دقیقاً روشن نگه دارید تا اگر خرابی و یا صدای غیرعادی یا لرزش غیرعادی در دستگاه باشد متوجه شوید و سریعاً آن را برطرف کنید. ۳. دستگاه را محکم بگیرید.
۴. دست و انگشتان خود را از قسمتهای متحرک دور نگه دارید.
۵. قبل از روشن کردن دستگاه دقت کنید تیغه با سطح کار برخورد نداشته باشد.
۶. قبل از شروع به کار بر روی قطعه اصلی، دستگاه را برای دقایقی روشن نگه دارید (برای تیغه های استفاده شده ۱ دقیقه و برای تیغه های نو ۳ دقیقه) تا اگر لرزش یا صدای غیرعادی داشته باشند متوجه شوید. لرزش و صدای غیر عادی ناشی از بد بستن یا معیوب بودن تیغه ها می باشد.
۷. مواظب جرقه هایی که پرتاب می شوند باشید. دستگاه را به نحوی بگیرید که جرقه ها به سمت مواد قابل اشتعال و یا به سمت شما یا فرد دیگری پرتاب نشود.
۸. تنها زمانی دستگاه را روشن کنید که آن را محکم گرفته اید. دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

۹. همیشه جای پای خود را محکم کنید. هنگام کار در ارتفاع دقت کنید کسی پایین محل کار شما نباشد.
۱۰. هرگز از آب یا روغن در هنگام کار با دستگاه استفاده نکنید.
۱۱. هرگز از این دستگاه به عنوان برش دهنده استفاده نکنید.
۱۲. هرگز پس از اتمام کار به قطعه کار یا تیغه دست نزنید. آنها به شدت داغ هستند و باعث سوختگی دست کاربر می شوند.
۱۳. همیشه لباس مناسب با این کار را بپوشید. از دستکشهای بلند، عینک محافظ و در صورت امکان پیشبند مخصوص بپوشید تا جرقه های پرتاب شده به شما آسیب نرسانند.
۱۴. گرد و غبار حاصل از فرز کاری بر روی بعضی از مواد ممکن است کاربر را دچار مشکلات تنفسی کند، پس حتماً از ماسک دهان و بینی استفاده کنید.

در حفظ و نگهداری دفترچه راهنما کوشا باشید.


هشدار! رعایت نکردن موارد ایمنی گفته شده در این دفترچه راهنما یا استفاده غیر اصولی از دستگاه باعث مداخلات شدید به کاربر می شود.

دستورالعمل کار با دستگاه


نصب و باز کردن تیغه

احتیاط:

قبل از نصب یا باز کردن تیغه، دقت کنید کلید در حالت خاموش و دوشاخه از پریز جدا شده باشد.




مهره کولت را باز کنید. تیغه را درون کولت قرار دهید. با استفاده از آچار ۱۰ شفت را بگیرید و با آچار ۱۷ مهره کولت را در جهت بستن بچرخانید تا مهره کولت کاملاً بسته شود. (شکل ۱)



فاصله تیغه از مهره کولت نباید بیشتر از ۱۰ mm باشد. چرا که باعث لرزش و شکستن تیغه می شود.
(شکل ۲)

برای بازکردن تیغه مراحل فوق را بلعکس انجام دهید.

شکل ۲




شکل ۳

عملکرد کلید

برای روشن کردن دستگاه، شاسی کلید را به سمت جلو فشار دهید و آن را در محل تعبیه شده قفل کنید. برای خاموش کردن کافی است شاسی را از جای خود رها کنید. (شکل ۳)

فرزکاری



شکل ۴


دستگاه را روشن کنید، دقت کنید تیغه با سطح کار برخورد نداشته باشد. به دستگاه فرصت دهید تا به سرعت نهایی خود برسد. سپس به آرامی تیغه را بر روی سطح کار بگذارید. برای داشتن یک پایان خوب، دستگاه را در آخر کار به آرامی به سمت چپ بکشید. (شکل ۴)

احتیاط:

فشار بیش از اندازه به دستگاه باعث خرابی سطح قطعه کار و خرابی زود هنگام دستگاه می شود.

تنظیم سرعت (دیمر)

با چرخش شاسی تنظیم سرعت به سمت "MAX" سرعت دستگاه افزایش می یابد و زمانی که شاسی تنظیم سرعت را به سمت عدد "1" بچرخانید سرعت دستگاه کم می شود. (شکل ۲)




شکل ۵

با توجه به جدول زیر رابطه بین اعداد نوشته شده بر روی شاسی تنظیم سرعت و سرعت دستگاه را می توانید پیدا کنید.

عدد	سرعت (دور در دقیقه)
۱	۹۰۰۰
۲	۱۳۰۰۰
۳	۱۷۵۰۰
۴	۲۱۵۰۰
۵	۲۵۰۰۰
MAX	۲۶۷۰۰

پرداخت کردن تیغه

زمانی که سطح تیغه نامنظم می شود و از حالت اولیه خود خارج می شود، با استفاده از سنگ پرداخت می -
توانید تیغه را به شکل اول باز گردانید. (شکل ۶)



شکل ۶

حفظ و نگهداری دستگاه

احتیاط:

- برای بررسی و نظافت دستگاه کلید دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱. بررسی پیچها

پیچهای دستگاه را به صورت منظم بررسی کنید. پیچهای باز شده را محکم ببندید و اگر پیچی از دستگاه کم شده، پیچ مناسب جایگزین کنید.


۲. حفظ و نگهداری موتور

موتور و سیم پیچها قلب ابزار برقی می باشند. دقت کنید موتور دستگاه مرطوب یا آغشته به روغن نباشد.

۳. تعویض و بررسی ذغال ها

ذغال ها را به صورت منظم بررسی کنید. ذغال و جا ذغالی را همیشه تمیز نگه دارید. دقت کنید ذغال در جا ذغالی به راحتی حرکت کند. در هنگام تعویض، دقت کنید هر دو ذغال را با هم تعویض کنید و از ذغالهای اصلی استفاده نمایید. ذغال را زمانی تعویض کنید که به خط پایان رسیده باشد.

✳️ برای تعمیر و بررسی موارد دیگر حتماً به تعمیرگاههای مجاز رجوع کنید. و از دستکاری و باز کردن دستگاه به شدت پرهیز نمایید.



EXPLANATION OF GENERAL VIEW

1	Collet Nut	26	Baffle Plate
2	Collet	27	Stator Assembly
3	Cover	28	Motor Housing
4	Seal	29	Carbon Brush
5	Barrel	30	Carbon Brush Holder
6	Pan Head Tapping Screw ST4.2×35	31	Belleville Spring
7	Damping Washer	32	Pan Head Tapping Screw ST2.9×10
8	Drive Spindle	33	Capacitor
9	Ball Bearing 6000	34	Nameplate
10	Circlip for Shaft	35	Speed Adjusting Dial Ass'y
11	Ball Bearing 6200	36	Switch
13	Circlip for Hole	37	Spring for Switch Lever
14	O Ring	38	Switch Lever
15	Coupling	39	Switch Knob
16	Circlip for Shaft	40	Strain Relief
17	Gear Housing Cover	41	Pan Head Tapping Screw ST4.2×13
18	Seal	42	Cord Guard
19	Ball Bearing 608	43	Rear Cover
20	Circlip for Hole	44	Pan Head Tapping Screw ST4.2×19
21	Fan Guide	45	Cord
22	Armature Assembly	861	Wrench
23	Insulation Washer	862	Spring Nut
24	Ball Bearing 607	863	Gear Housing Guard
25	Bearing Cover		

مصرف کننده گرامی،

با تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمندیم در صورت نیاز به خدمات
گسترده دی سی ای در سراسر ایران با ما تماس حاصل فرمایید.

شرکت صنعتی نگین نماینده انحصاری دی سی ای در ایران

دورنگار: ۰۲۱ ۶۶ ۴۸ ۹۵ ۰۵

تلفن: ۴ - ۰۲۱ ۶۶ ۴۸ ۹۵ ۰۰

www.dcairan.com

